

Apple	型番	音楽再生 ・一時停止 ・再生 ・曲送り(次の曲) ・再生音量調整	通話確認 ・着信応答/通話終了 ・受話音量調整 ・音楽再生中の通話終了 音楽再生に戻る ・音楽再生時に着信応答 ・音楽再生時に着信拒否	音声アシスト ・起動 ・音声確認/認識	備考
iPhone	iPhone Xs	○	○	○	
iPhone	iPhone Xs Max	○	○	○	
iPhone	iPhone XR	○	○	○	
iPhone	iPhone X	○	○	○	
iPhone	iPhone 8	○	○	○	
iPhone	iPhone 8 Plus	○	○	○	
iPhone	iPhone 7	○	○	○	
iPhone	iPhone 7 Plus	○	○	○	
iPhone	iPhone SE	○	○	○	
iPad Pro	iPad Pro (12.9)	○		○	
iPad Pro	iPad Pro (11)	○		○	
iPad Pro	iPad Pro (10.5)	○		○	
iPad	iPad	○		○	
iPad mini	iPad mini 4	○		○	
スマートフォン	型番	音楽再生 ・一時停止 ・再生 ・曲送り(次の曲) ・再生音量調整	通話確認 ・着信応答/通話終了 ・受話音量調整 ・音楽再生中の通話終了 音楽再生に戻る ・音楽再生時に着信応答 ・音楽再生時に着信拒否	音声アシスト ・起動 ・音声確認/認識	備考
URBANO V04	KYV45	○	○	○	
Xperia XZ3	SOV39	○	○	○	
Galaxy Note9	SCV40	○	○	○	
AQUOS sense2	SHV43	○	○	○	
LG it	LGV36	○	○	○	
Xperia XZ2 Premium	SOV38	○	○	○	
Xperia XZ2	SOV37	○	○	○	
AQUOS R2	SHV42	○	○	○	
Galaxy S9+	SCV39	○	○	○	
Galaxy S9	SCV38	○	○	○	
HUAWEI P20 lite	HWV32	○	○	○	
Qua phone QZ	KYV44	○	○	○	
BASIO3	KYV43	○	○	○(注3)	(注3)左側MFボタンダブルクリックでも音声アシストは起動しませんが、話す音声認識は致します。
Galaxy Note8	SCV37	○	○	○	
Xperia XZ1	SOV36	○	○	○	
AQUOS R compact	SHV41	○(注1)	○(注1)	○	(注1)音楽再生中に着信した場合、終話後には端末側で音楽再生操作が必要となります。
AQUOS sense	SHV40	○(注1)	○(注1)	○	(注1)音楽再生中に着信した場合、終話後には端末側で音楽再生操作が必要となります。
AQUOS R	SHV39	○	○	○	
TORQUE	G03	○	○	○	
Qua phone QX	KYV42	○	○	○	
rafre	KYV40	○	○	○	
BASIO2	SHV36	○	○	○(注3)	(注3)左側MFボタンダブルクリックでも音声アシストは起動しませんが、話す音声認識は致します。
タブレット	型番	音楽再生 ・一時停止 ・再生 ・曲送り(次の曲) ・再生音量調整	通話確認 ・着信応答/通話終了 ・受話音量調整 ・音楽再生中の通話終了 音楽再生に戻る ・音楽再生時に着信応答 ・音楽再生時に着信拒否	音声アシスト ・起動 ・音声確認/認識	備考
Qua tab	QZ10	○		○	
Qua tab	QZ8	○		○	
4G LTEケータイ	型番	音楽再生 ・一時停止 ・再生 ・曲送り(次の曲) ・再生音量調整	通話確認 ・着信応答/通話終了 ・受話音量調整 ・音楽再生中の通話終了 音楽再生に戻る ・音楽再生時に着信応答 ・音楽再生時に着信拒否	音声アシスト ・起動 ・音声確認/認識	備考
INFOBAR	xv	○(注2)	○(注2)		(注2)音楽再生/通話ともに使用可能ではあるが、操作はイヤホン側ではなく、すべて携帯端末側でおこなう必要があります。
かんたんケータイ	KYF38	○(注2)	○(注2)		
AQUOS K	SHF34	○(注2)	○(注2)		
GRATINA	KYF37	○(注2)	○(注2)		
MARVERA	KYF35	○(注2)	○(注2)		
かんたんケータイ	KYF36	○(注2)	○(注2)		
TORQUE	X01	○(注2)	○(注2)		
AQUOS K	SHF33	○(注2)	○(注2)		
GRATINA 4G	KYF34	○(注2)	○(注2)		